



Egedal Kommune

REGULATIV FOR

**TØMNINGSORDNING FOR
BUNDFÆLDNINGSTANKE**

I EGEDAL KOMMUNE

1 Formål

Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af hus-spildevand og –slam fra bundfældningstanke ved alle ejendomme med private renselanlæg i Egedal Kommune, samt foretage et visuelt tilsyn af tankenes tilstand.

2 Lovgrundlag

Dette regulativ er udstedt med hjemmel i:

- Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse)
- Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v.)
- Betalingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.)

3 Definitioner

Ved private renselanlæg forstås anlæg, som ikke er tilsluttet kloaknettet.

Ved bundfældningstanke forstås tanke til fældning af bundfældelige stoffer med efterfølgende delvis nedbrydning ved forrådnelse. Fra bundfældningstanke ledes spildevandet typisk til dræn, nedsivningsanlæg eller recipient (f. eks vandløb eller sø).

Særlige betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke.

4 Gyldighedsområde

Alle ejendomme i Egedal Kommune med bundfældningstank, er omfattet af dette regulativ.

5 Grundejerens forpligtelser

I medfør af spildevandsbekendtgørelsen har alle ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, pligt til at lade deres bundfældningstank tømme efter regulativets bestemmelser.

Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til bundfældningstanken end vand af husspildevandskvalitet. Husspildevand omfatter ikke tag- eller andet overfladevand. Afledning af andet spildevand end husspildevand fra ejendomme kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningsstanken påhviler grundejeren. Deltagelse i den kommunale tømningssordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler.

Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. betalingsloven.

Tømningssordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

6 TØMNING

6.1 Tømningssfrekvens og -metode

Bundfældningstanke bliver tømt én gang om året.

Tømning finder sted på et af Novafos A/S' fastsat tidspunkt og af en entreprenør valgt af Novafos A/S.

Tømning foretages normalt i tidsrummet 7-18 på hverdage. Tømning sker så vidt muligt inden for den samme uge hvert år. Novafos A/S vil varsle tidspunktet for tømningen.

Tømning sker ved oppumpning af hele tankens indhold med efterfølgende afvanding af slammet. Vandet føres retur til tanken.

Hvis der er behov for yderligere tømninger, skal grundejer bestille de ekstra tømninger med mindst tre arbejdsdages varsel hos Novafos A/S' entreprenør. For ekstra tømninger betales særlig takst.

Ved akutte tømninger uden for normal arbejdstid betales særlig takst. Akutte tømninger bestilles hos Novafos A/S' entreprenør.

For anlæg omfattet af kontraktlig medlemskab af forsyningsselskabet, efter §7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er Egedal Kommune ansvarlig for tømning af bundfældningstanken.

6.2 Forgæves tømning


Hvis tømning ikke kan foretages, er der tale om forgæves tømning, og der vil blive opkrævet gebyr for forgæves tømning.

Det er grundejerens pligt at tilkalde entreprenøren igen, når forholdet, der er årsag til den manglende tømning, er bragt i orden. Dette skal gøres i så god tid, at den fastsatte tømningsekvens for tanken kan overholdes, dog senest 2 måneder efter den forgæves tømning.

7 Adgangsforhold, dæksler og vedligeholdelse

7.1 Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anviser eller anlægge en kørefast adgangsvej. Beplantning langs adgangsvejen skal beskæres i et omfang, så der er fri passage over adgangsvejens areal, som angivet i nedenstående figur.



Relevante hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk.

Pladsen omkring tanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange. Grundejeren kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv. med mindre Novafos A/S vurderer, at der er tale om både større og åbenbart nødvendig skadespåførsel.

7.2 Dæksler

Dæksler på bundfældningstanke skal være frilagt og ligge i terrænhøjde.

Dækslerne skal være let aftagelige og må maksimalt veje 50 kg og skal kunne betjenes af én person.

Hvis dæksler ikke er frilagte, vil der blive opkrævet gebyr for forgæves tømning. Fritagelse for hævning af dæksler til terræn gives kun i helt særlige tilfælde (f. eks. i områder, der snart skal kloakeres).

7.3 Vedligeholdelse af tanke mv.

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanken påhviler grundejeren. Deltagelse i den kommunale tømningssordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til grundejeren/brugeren med kopi til kommunen.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren, jf. betalingsloven.

Efter forvarsel i henhold til miljøbeskyttelsesloven kan der gives påbud til ejere af bundfældningstanke om at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Tømningssordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

Kommunen eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget.

7 Etablering af ny tank

Der kræves tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, fra Egedal Kommune til etablering af ny bundfældningstank.

Når tilladelse er givet, bliver tanken automatisk tilmeldt ordningen.

Tanken må maksimalt etableres 50 meter fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning og hegn m.v.

8 Økonomi

Tømningssordningen skal økonomisk hvile i sig selv.

Takster for tømningssordningen fastlægges af Novafos A/S og godkendes af Egedal Kommune. Takster kan ses på www.novafos.dk

Novafos A/S opkræver tømningbidragene hos grundejer. Ekstra tømninger og andre ekstra ydelser samt forgæves tømninger afregnes særskilt efter gældende takster.

For ejendomme, som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, afholdes udgifterne til tømning af Novafos A/S.

9 Administration og klageadgang

Alle henvendelser vedrørende tømningsbehov samt klager over driften skal rettes til Novafos A/S, www.novafos.dk

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Egedal Kommune. Alle henvendelse vedrørende lovgivning om husspildevandstanke, tilladelser, tilsyn og påbud skal rettes til Egedal Kommune.

Egedal Kommune kan efter ansøgning give dispensation fra dette regulativs bestemmelser, hvor særlige forhold taler for det.

10 Straf

Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110 stk. 1.

11 Ikræfttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. marts 2014

Regulativet er vedtaget af Byrådet i Egedal Kommune d. 26. februar 2014

Dette regulativ erstatter: "Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune, 1. januar 2017"

Notat: 'Furesø Egedal forsyning A/S' er opdateret til 'Novafos A/S' d. 18. juli 2019